

Waschbälle

Mehr Wirkung, weniger Umweltverschmutzung

Machen Sie sich das Leben leichter Saubere Wäsche mit weniger Waschmittel, ohne Weichspüler und trotzdem weich, perfekt gewaschen und leicht zu bügeln! Es ist möglich und dazu ganz einfach! Geben sie Bälle und Klopfer in die Trommel Ihrer Waschmaschine.

Wie funktioniert es?

Die Bälle und Klopfer aus Elastomer klopfen, entwirren, bewegen und kneten die Wäsche, ohne sie zu beschädigen und führen dazu, dass sie sich ohne Unterlass im Wasser bewegt sowohl beim Waschvorgang als auch beim Spülen.

Deshalb braucht man weniger Waschmittel und das Programm für kleinere Mengen kann für den Spülvorgang verwendet werden. Ergebnis: weniger Wasserverbrauch.

Die Bälle und Klopfer sind für klassische Wäsche, Bezüge, Skianzüge, Bettwäsche und alle dicken Gewebe (z. B. Jeans usw.) geeignet... und beide zusammen erhöhen die Eigenschaften.

Die Klopfer können im Wäschetrockner verwendet werden, um die Wäsche zu entwirren und um Zeit zu sparen.

Die Bälle und Klopfer sind ideal für Jeans, Frottee, Tennissocken, Geschirrtücher, Tischdecken, Baumwollkleidung usw., je dicker die Gewebe sind, um so besser funktioniert es.

Sie sind nicht für Strumpfhosen oder Spitzengewebe geeignet.

Die mit Bällen gewaschene Wäsche bleibt wie neu, die Allergien gegen Waschmittel werden reduziert, denn die Wäsche ist perfekt gespült.

weichere, sauberere und leichter zu bügelnde Wäsche

**6 Bälle & 4 Klopfer oder 12 Bälle
um die Wäsche in der Maschine zu klopfen und zu
bewegen**

EINSPARUNG BEIM WASCHEN, SCHNELLERES TROCKNEN

Diese Bälle und Klopfer

- sind waschmittelbeständig
- temperaturbeständig
- können von einer Privatperson nicht abgenutzt werden
- beschleunigen den Trockenvorgang

WIRKUNG: Wie früher die Waschfrauen, klopfen und bewegen sie die Wäsche, verteilen das Waschmittel besser und beschleunigen das Trocknen.

ANWENDUNG

WEISS UND BUNT MIT ODER OHNE VORWÄSCHE

6 Bälle und 4 Klopfer in die Waschmaschine geben.

- Weniger Waschmittel als sonst verwenden
- Weniger Weichspüler oder gar keinen verwenden
- Bei den gewöhnlichen Temperaturen waschen
- Die Bälle oder Klopfer können ohne Risiko in der Maschine gelassen werden

Für 2/3 kg Wäsche: 6 Bälle

WOLLSACHEN: 4/5 Bälle. Nicht systematisch verwenden.

TROCKNEN: 4 Klopfer

Wirkung: So, als würden Hände die Wäsche in der Maschine reiben.

Arbeitskleidung: 12 Bälle und 4 Klopfer verwenden.

ACHTUNG: Darauf achten, dass die Bälle oder Klopfer nicht hinter die Trommel gelangen. Verwendung auf eigene Gefahr.

Als würden kleine Hände die Wäsche in der Maschine reiben