

Wasballen

6 Ballen en 4 Kloppers of 12 ballen

Meer effect; minder verontreiniging – Vereenvoudig uw leven!

Het wasgoed reinigen met minder zeep, zonder verzachter en een soepele, volmaakt schone was verkrijgen die makkelijk te strijken is, dat is eenvoudig. U hoeft alleen maar wasballen en waskloppers in de wastrommel van uw machine te plaatsen.

Hoe werkt het?

Deze ballen en kloppers van elastomeer werken net als **echte wasvrouwen**. Zij kloppen, ontvouwen bewegen en kneden het wasgoed zonder het te beschadigen door het bij het wassen en spoelen steeds weer opnieuw onder water te dompelen. En dus **gebruikt u minder zeep** en programmeert u de knop op halve vulling voor het spoelen en **om te bezuinigen op het water**.

De ballen zijn geschikt voor de klassieke was. De kloppers worden gebruikt voor meubelstof, skikleding, beddengoed, en dikke stoffen, (jeans) enz...de combinatie van beide vergroot de efficiëntie.

De ballen en vooral de kloppers kunnen worden gebruikt in de droogtrommel om de was te ontvouwen en **tijd te winnen**. De ballen en de kloppers zijn ideaal voor jeans, badstof, tennissokken, theedoeken tafelkleden, katoenwas en hoe dikker de stof is des te beter de werking. Ze zijn niet geschikt voor het wassen van nylons of kantwerk. Het wasgoed dat met de ballen is gewassen behoudt de nieuwe glans, de allergieën voor wasmiddelen zullen afnemen want de was wordt perfect gespoeld.

zachter, schoner, soepeler wasgoed, Klopt of mengt uw was

BEZUINIGT OP DE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN UW WASGOED , VERSNELT HET DROGEN

Deze wasballen of waskloppers zijn gefabriceerd met een resistentie tegen de chemicaliën voor het temperatuurbehoud. Onslijtbaar voor een particulier om het drogen te versnellen. WERKING: precies zoals de wasvrouw, zij klopt het wasgoed en draait het om, vermengt het waspoeder beter en versnelt het droogproces.

GEBRUIK WIT EN KLEUREN MET OF ZONDER VOORWAS. Plaats 6 ballen en 4 kloppers in de machine. Verminder de zeepdosering. Verminder de verzachter of gebruik deze niet meer. Was op de gebruikelijke temperatuur. De ballen of de kloppers blijven zonder risico in de machine. Voor 2/3 kg wasgoed gebruikt u de helft van de ballen. **WOL:** 4 / 5 ballen. Niet systematisch gebruiken. **DROGEN** 4 kloppers. Opmerking: het is net alsof u handjes in de machine plaatst om de was te boenen.

Verdubbel voor het wassen van werkkleding het aantal ballen of kloppers.

PAS OP laat de ballen of kloppers niet achter de trommel terechtkomen. (dit valt onder uw verantwoording)

**Plaats handjes in de machine om het
wasgoed te boenen** Funciona het werkt